КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ

по работе в веб-мониторе региональной навигационно-информационной системы транспортного комплекса Свердловской области (РНИС ТК).

03.09.2013 г.

- 1. Требования к рабочему месту.
- 2. Авторизация в веб-мониторе.
- 3. Настройка режима отображения информации.
- 4. Просмотр информации в реальном времени.
- 5. Просмотр информации из истории.
- 6. Контроль нештатных ситуаций.
- 7. Предоставление прав для пользователей.

1. Требования к рабочему месту.

Рабочее место пользователя должно быть оборудовано современным ПК, ОС – Windows XP/7, разрешение экрана – не менее 1024х768, постоянное подключение к сети Интернет, браузер (важно!) – Google Chrome актуальной версии.

2. Авторизация в веб-мониторе РНИС ТК.

Авторизация осуществляется с использованием учётных данных пользователя по адресу <u>http://monitor.rnis66.ru</u>

Веб-нонитор РНИСТК СО х		
🗲 🦻 🖸 🗋 monitor.mistkso.ru		
РНИС ТК СО. Авторизация. Навигатор		
	Пользователь ЕДДС_ОБЩИЙ	
	Пароль	Вход

При возникновении ошибок допуска к определенным данным модуля необходимо обратиться к администратору. После ввода имени пользователя и пароля, на экран будет выведена форма, внешний вид которой представлен ниже.



3. Настройка режима отображения информации.

Передвижение по карте, изменение масштаба, измерение расстояния, смена карты, поиск адреса и просмотр пробок можно осуществлять посредством панели управления, внешний вид которой представлен ниже.



Можно сместить карту для просмотра необходимой территории. Для этого

вызовите форму по кнопке «Дополнительные параметры», в списке выбора поля «Территория» укажите выбранное значение. После выполнения указанных выше действий, на карте будет отражена выбранная территория, а список TC в блоке «На слежении» ограничен данными транспортных средств, находящимися в ней.

Ст	атус Исг	іользуется 💌 Ф	ильтр		Í	•	φ 0
	× Терри	TOPHO MO FUST	anuuliune	Лоп	олните	пьные	параметр
	cnowou	Территория	МО Екатеринбург	Цдон	Jun Witte	TOTIOIC	naparic rp
па	Слежен	Группа	Bce			*	0
4	Имя	Владелец	Bce			~	
V	BX 804	ŀ	Только с инц	иден	тами		Межд
Y	X021HP	À/м отвал	ОАО "Трест Уралтрансспецс	UI	0		Дорож
Y	P009TT	КДМ	Свердловское ДРСУ	0	0		Дорож
Y	BC 141	TA3	ГБОУ СПО СО "Камышловск	0	0		Школь
¥	EB 068	Дэу ВН 120	ИП Павленко Николай Степа	0	0		Межд
V	9659CT	MT3	ОАО "Трест Уралтрансспецо	0	0		Дорож

В этой же форме предоставлена возможность установки фильтра для списка TC по учётной группе («Школьные автобусы», «Опасные грузы», «Междугородние автобусы» и т.д.) и по владельцу TC. Кроме того, возможно отображение перечня TC только с инцидентами установкой соответствующего флажка.

Переключатель «Статус» определяет фильтрацию отображаемых TC по актуальности навигационных данных:

- Значение «Используется». Устанавливается по умолчанию. Отображаются TC, которые находятся в рейсе. Признаком нахождения в рейсе является наличие незавершенного путевого листа. Дополнительно, для TC, относящихся к подсистеме «Школьные автобусы» добавляется условие по скорости движения — большей или равной 10 км/ч.
- Значение «Включен». Отображаются TC, данные о местоположении которых поступали в течение последнего часа.
- Значение «**Любой**». Отображаются все TC, зарегистрированные в системе и принадлежащие выбранной Группе.

Переключатель (поле ввода) «Фильтр» позволяет осуществить выборку отображаемых TC по признакам «Гос.номер», «Описание», «Владелец» и «Терминал». Фильтр накладывается по введенному значению с нестрогим соответствием.

4. Просмотр информации в реальном времени.

После проведения настроек, описанных в п.3, в веб-мониторе в режиме реального времени отображаются все отобранные ТС.

Отображение производится:

• На карте в виде условного значка TC, находящегося в текущих координатах. Наведение на значок указателя мыши отображает краткую информацию

по TC — гос.номер, владелец, актуальность данных, принадлежность к группе TC и скорость TC.

• В виде списка, содержащего табличную информацию по всем отобранным ТС.

5. Просмотр информации из истории.

История поездки транспортного средства отражается на карте в виде схемы движения (трека) за заданный пользователем период. Историю поездок можно просмотреть по:

- одному транспортному средству;
- группе транспортных средств одного типа, владельца и/или территории обслуживания.

6. Контроль нештатных ситуаций.

Контроль транспортных средств с нештатными ситуациями (инцидентами) производится путем:

- формирования выборки транспортных средств с нештатными ситуациями (инцидентами).
- отражения нештатных ситуаций (инцидентов) на карте.
- просмотра информации и печати данных по нештатной ситуации (инциденту).
- завершение нештатной ситуации (инцидента).

Для отражения нештатных ситуаций на карте на закладке «Инциденты» необходимо установить флажок в поле «Отслеживать инциденты». При этом необходимо учесть, что

настройка не сохраняется после выхода из модуля «Навигатор».

После установки флажка в указанном выше поле, в модуле ПК Trace Reports «Навигатор» произойдут следующие изменения:

на закладке «Инциденты»
будет сформирован список транспорти

Мониторин	нг История	Маршруты	Дороги	Территории	Инциденты
Отслежива	ть инциденти	ы			(*) (¢)
Инциденть	ı				0
Инциденть Время Ф	і Инци	ідент	Имя	Описание	О Владел
Инциденть Время Ф	I Инци гревога: орао	1дент отка - плопка с	Имя	Описание дот	• Владел
Инциденть Время Ф 05.07.2013	Инци тревога: Орао Тревога! Сраб	ідент отка - кнопка с отка - Кнопка S	Имя БК 939	Описание доу Санг-йонг	Владел
Инциденть Время Ф 05.07.2013 05.07.2013 18.07.2013	Инци тревога: Ораб Тревога! Сраб Тревога! Сраб	ідент отка - кнопка с отка - Кнопка S отка - Кнопка S	Имя БК 939 Т 802 XA 96	Описание доог Санг-йонг SHENLONG SLK	Владел

будет сформирован список транспортных средств, у которых зафиксирована незавершенная нештатная ситуация (инцидент).

• на карте красными точками будут отмечены местоположения транспортных средств в момент фиксирования нештатной ситуации (инцидента).

Просмотр информацией по транспортному средству с нештатной ситуацией (инциденту) производится:

- на карте, путем наведения курсора на красную точку, обозначающую местоположение транспортного средства в момент фиксирования нештатной ситуации (инцидента). На экран будет выведено окно с описанием инцидента. Для вызова полной информации, необходимо в указанном окне нажать кнопку «Карточка инцидента». На экран будет выведено окно «Сведения о борте с инцидентом.
- на закладке «Мониторинг» путем нажатия левой клавиши мыши на значок в крайней левой колонке блока «На слежении» в строке с выбранным транспортным средством. На экран будет выведено окно «Сведения о борте с инцидентом».
- на закладке «Инциденты» путем нажатия левой клавишей мыши на выбранную строку списка транспортных средств. На экран будет выведено окно с описанием инцидента. Для вызова полной информации, необходимо в указанном окне нажать кнопку «Карточка инцидента». На экран будет выведено окно «Сведения о борте с инцидентом».



При необходимости печати данных нештатной ситуации (инцидента), в указанном выше окне «Сведения о борте с инцидентом» нажмите кнопку «Печать».

После разрешения нештатной ситуации (инцидента) или признания его возникновение ошибочным, инцидент завершается. Для этого выполните следующие действия:

- 1. Выведите на экран окно «Сведения о борте с инцидентом», одним из способов.
- 2. Зарегистрируйте завершение нештатной ситуации (инцидента). Для этого в указанном выше информационном окне заполните поле «Основание для закрытия» и нажмите кнопку «Завершить инцидент».

После выполнения указанных выше действий нештатная ситуация (инцидент) считается завершенной.

7. Предоставление прав для пользователей.

Предоставление прав для пользователей ЕДДС осуществляется по официальному письму в адрес ГБУ СО «Оператор электронного правительства» (www.egov66.ru) с указанием организации-заявителя, ответственного лица, которому следует предоставить доступ, контактных данных ответственного лица и территориях, подлежащих контролю. Форма заявки размещена на сайте ГБУ СО «Оператор электронного правительства» в разделе «Информационные системы», «РНИС» — <u>http://egov66.ru/wp-content/uploads/file/rnis/Request_account.rtf</u>